

Schnellübersicht 2021 – Wasserspender und Standkonsole



Artikel-Name:	fmw – Basic	fmw – Classic	fmw – Premium	fmw - Standkonsole
Maße h x b x t in mm:	400x250x150	470x300x150	470x300x150	910x400x300
Gewicht ohne Filter ca.:	12kg	13kg	13 kg	31 kg
Sauerstoff-Flascheninhalt:	1 Liter	2 Liter	2 Liter	Bild: mit fmw-Classic
fmw – Premium:			hocheffiziente Wirbelkammer Korpus in gespiegeltem Edelstahl	
Material:	Wasserspender: Gehäuse aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Edelstahl			Standkonsole: Edelstahl
Lieferumfang Wasserspender:	fmw - Gerät (die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät), Mono-Filtergehäuse + Filtergehäusefuß (Bild Seite 2/ Maße: 320 mm hoch, 160 mm Ø), Aktivkohle-Filterkartusche, Filtergehäuseschlüssel, Montagesatz			
Installation:	Alle Wasserspender sind mit Hilfe des Montagesatzes sowohl „Auftisch“ als auch „Untertisch“ installierbar. Installations-Grafik und weitere Informationen: siehe Seite 2			
Zubehör (optional):	Kühlmaschine, Filterkonfigurationen außerhalb des Standards, Auslaufarmaturen außerhalb des Standards			
Trinkwasserveredelung:	Das zuvor gefilterte Leitungswasser wird magnetisiert, verwirbelt und mit viel Sauerstoff angereichert – patentiertes Verfahren. Der hohe Sauerstoffgehalt im fmw - Wasser ist messbar. Die futomat-Wasserstudien belegen die Wirkung des Sauerstoffwassers.			
Einsatzbeispiele:	➤ Singlehaushalt und Familienhaushalt	➤ Betriebe und Institutionen	➤ Fitness und Sport	
	➤ Wellness und Beauty	➤ Apotheken und Reformhäuser		
	➤ Gesundheits- und Therapieeinrichtungen			



Das haben alle futomat - Wasserspender gemeinsam:

- Trinkwasser-Veredelung (patentiertes Verfahren)
- Automatische Sauerstoff-Leermeldung mittels Blinksignal
- Der Sauerstoffeintrag ist individuell einstellbar.
Die Sauerstoff-Flasche befindet sich im Gerät.

Installation:

Alle futomat-Wasserspender sind leitungsgebunden (Festanschluss) und überall dort installierbar wo ein Kaltwasseranschluss vorhanden ist. Das Wasser muss der Trinkwasserverordnung entsprechen. Die Installation kann durch einen Fachinstallateur oder durch das futomat - Serviceteam einfach und schnell durchgeführt werden.

- **Wasserdruck:** Minimum 2,5 bar / Maximum 5,0 bar
- **Durchlaufmenge:** ca. 2 - 3 Liter in der Minute, je nach Wasserdruck
- **Elektr. Anschlüsse:** Schutzkleinspannung 24 Volt über Netzteil

Geräte-Pflege:

- **Filterkartusche:** Herstellerempfehlung: Wechsel alle 5.000 Liter bzw. spätestens nach 6 Monaten
- **Sauerstoff-Flasche:** Wechsel, wenn die Flasche leer ist.
Die Leerflasche kann wieder befüllt werden.
- **Erinnerungs-Service:** Wenn Sie es wünschen, schreiben wir Sie regelmäßig an.

Technische sowie gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten.